

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

PROG802 PAGE 1 de 1

En cas de perte, de vol, ou de mauvais fonctionnement de l'ancienne clé, effectuer la procédure suivante pour activer la nouvelle.


Remarques:

- Pour commander une nouvelle clé, indiquer la référence suivante: **RVO937STSTA (il n'y a pas de code)**.
- Le système reconnaît deux clés au maximum (ce qui porte le nombre d'utilisateur maximum à deux). Si l'on essaie de programmer une troisième clé, une des deux autres ne sera plus acceptée par l'antidémarrage.
- Il n'est pas possible de procéder à l'Auto apprentissage lorsque les deux clés sont perdues, et que l'antidémarrage est activé (LED allumé fixe).


Procédure AUTO APPRENTISSAGE:

☛ **Début de la procédure:** Le voyant situé sur le panneau est allumé fixe.


☛ Désactiver l'antidémarrage, par la clé qui fonctionne: Le voyant (LED) s'éteint.




☛ Mettre le micro interrupteur N°1 situé derrière la centrale de l'antidémarrage, en position "ON": Le voyant s'allume.



☛ Insérer la **première clé** pendant une seconde, dans le panneau de contrôle: Le voyant s'éteint pendant une seconde puis se rallume.




☛ Insérer la **deuxième clé** pendant une seconde, dans le panneau de contrôle: Le voyant s'éteint pendant une seconde puis se rallume.



☛ Remettre l'interrupteur N°1 en position "OFF": Le voyant s'éteint

Normal



☛ **Fin de la procédure:** Essayer a nouveau les deux clés.