



ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

AUTO-APPRENTISSAGE PAGE 1 de 1

Cette procédure doit être appliquée à chaque fois que l'alarme ne se désactive pas à l'ouverture des portes avec la radiocommande du véhicule ou après avoir débranché la batterie du véhicule.

1. Débrancher la sirène.
2. Débrancher les fils ORANGE/BLANC, VIOLET/BLANC, ORANGE, et VIOLET.
3. Envoyer une MASSE pendant deux secondes sur le fil ORANGE/BLANC.
4. Si l'alarme s'arrête aller au point 7.
5. Si l'alarme ne s'arrête pas envoyer un POSITIF pendant deux secondes sur le fil ORANGE/BLANC du côté alarme.
6. L'alarme s'éteint (le LED s'éteint).
7. Débrancher la centrale et le fusible de 3 ou 5 A qui se trouve sur la centrale.
8. Rebrancher les fils ORANGE/BLANC, VIOLET/BLANC, ORANGE et VIOLET.
9. Rebrancher la sirène.
10. Attendre 2 minutes et rebrancher la centrale.
11. Mettre le fusible sur la centrale.

Fermer toutes les portes et le capot et appuyer sur la radiocommande du véhicule. Si besoin appuyer plusieurs fois.