

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

## **CONSOMATION DE COURANT avec CODE PERSONNEL (CODE PIN)**

### **Attention!**

Entre chaque opération vous avez maximum 7 secondes; ce délais écoulé vous devez attendre 10 secondes et reprendre la procédure au point 2.

Si le système a été commandé plus de 20 fois avec la radiocommande le Code Installateur (1-1-1-1) n'est plus exploitable, il est donc nécessaire d'utiliser le CODE PERSONNEL ( CODE PIN ) que vous trouvez sur une étiquette collée à l'arrière de la notice de montage ou sur la "CARD" .

Procurez vous ce code avant de commencer l'installation.

- 1) Désactiver le système
  - 2) Mettre le contact trois fois à la suite dans un délais de 7 secondes: la LED s'allume pendant 3 secondes
  - 3) Quand la Led s'éteint mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 1er chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
  - 4) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 2eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
  - 5) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 3eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
  - 6) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 4eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
  - 7) Mettre le contact: la LED est fixe.
  - 8) Appuyer sur la touche A ( la plus grande ) de la radiocommande pendant 5 secondes, la LED clignote 1 fois lentement, puis 1 fois rapidement de façon répété.
  - 9) Appuyer sur la touche A ( la grande) pour faire clignoter la Led 2 fois rapidement de façon répétée ; (vous êtes sur la ligne B2 du Tableau Mode).
  - 10) Appuyer sur la touche B (la petite). La Led clignote **2 fois lentement** de façon répétée (la programmation de la configuration B2 est confirmée)
  - 11) Enlever le contact puis le remettre, la LED clignote 3 fois lentement , puis 1 fois rapidement de façon répété.
- Enlever le contact : Attendre 10 secondes, puis tester le fonctionnement de la consommation de courant. (voir page 18 du manuel).

**Pour plus de renseignements consulter le manuel aux pages 18-48-49-50-51.**