


PROGRAMMATION TEMPORISATION

Fermeture et Ouverture

1 – Ouverture :

Interrupteur 1 en position On et 2 en position Off




Appuyer sur le bouton A de la télécommande pendant le temps souhaité pour l'ouverture.

Ramener l'interrupteur 1 en position Off.

2 – Fermeture :

Interrupteur 1 en position Off et 2 en position On



Appuyer sur le bouton A de la télécommande pendant le temps souhaité pour la fermeture.

Ramener l'interrupteur 2 en position Off.