

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


PROGRAMMATION SORTIE

SUR FIL BLANC/ROUGE

Note : Le fil BLANC/ROUGE est une sortie négative en phase d'alarme qui peut être continue pour une sirène supplémentaire ou alternée pour un klaxon.


1 – Sortie continue :

Interrupteur 1 et 2 en position Off



2 – Sortie alternée :

Interrupteur 1 et 2 en position On



Note : Pour la sortie alternée il est nécessaire de rajouter un relais lorsque vous voulez commander un klaxon en positif