

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

VOLUME DU BUZZER SUR ALARME GLOBE

Attention!

Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant le capot.

- 1) Désactivez le système.
- 2) Ouvrir le Capot et la porte.
- 3) Mettre le contact.
- 4) Appuyez sur la grosse touche de la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs directions clignotent.
- 5) Appuyer sur la **grosse** touche pour **augmentez** le volume du buzzer et sur la **petite** touche pour **diminuez**.
- 6) Lorsque le volume désirez est atteint fermez le Capot, Couper le contact et fermer la porte.

Pour plus d'informations veuillez vous referez au manuel utilisateur aux pages 22 et 23.