

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

Nouvelle RADIOCOMMANDE avec CODE INSTALLATEUR

Attention!

Entre chaque opération vous avez au maximum 7 secondes; Ce délai écoulé vous devez attendre 10 secondes et reprendre la procédure au point 2.

Le CODE INSTALLATEUR est valable seulement si le système n'a pas été commandé plus de 20 fois avec la radiocommande. En cas contraire remplacer le CODE INSTALLATEUR par le CODE PERSONNEL (CODE PIN) toujours actif.

- 1) Désactiver le système
- 2) Préparer toutes les radiocommandes à programmer y compris celles qui fonctionnent déjà
- 3) Mettre le contact trois fois à la suite dans un délai de 7 secondes: la LED s'allume pendant 3 secondes
- 4) Quand la Led s'éteint mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (1er chiffre du CODE INSTALLATEUR)
- 5) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (2eme chiffre du CODE INSTALLATEUR)
- 6) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (3eme chiffre du CODE INSTALLATEUR)
- 7) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (4eme chiffre du CODE INSTALLATEUR)
- 8) Mettre le contact.
- 9) Insérer la clé électronique. Le voyant s'allume alors en fixe pour confirmer le code.
- 10) Prendre la première radiocommande et appuyer sur les deux touches en même temps jusqu'à ce que le voyant arrête de clignoter; relâcher les deux boutons, le voyant se rallume en fixe; Appuyer sur la plus grande touche, le voyant clignote et la Led du système (qui est resté fixe jusque là) s'éteint puis se rallume pour confirmer l'acceptation de la radiocommande.
- 11) Effectuer l'opération au point (10) pour toutes les autres radiocommandes (maximum 4 au total).
- 12) Enlever le contact pour terminer la programmation.

Pour plus de renseignements consulter le manuel à la page 19.