

ACTIVATION/DESACTIVATION DE **L'ANTIDISTRACTION ALARME** **SUR ALARME GLOBE**

Attention!

Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant le capot.

- 1) Désactivez le système.
- 2) Ouvrir le Capot et la porte.
- 3) Mettre le contact.
- 4) Appuyez sur la grosse touche de la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs directions clignotent.
- 5) Couper et remettre le contact, les clignotants clignotent 2 fois.
- 6) Couper et remettre le contact à nouveau, les clignotants clignotent 3 fois.
- 7) Le led clignote 1 fois.
- 8) Appuyer sur la **grosse** touche **1 Fois**.
- 9) Appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **2 fois** de manière **longue** pour signaler que la fonction anti distraction est **activée**.
- 10) Ou appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **2 fois** de manière **rapide** pour signaler que la fonction anti distraction est **désactivée**.
- 11) Fermez le capot, Couper le contact et fermer la porte.