

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

CONFORT SUR ALARME GLOBE

Attention!

Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant le capot.

- 1) Désactivez le système.
- 2) Ouvrir le Capot et la porte.
- 3) Mettre le contact.
- 4) Appuyez sur la grosse touche de la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs directions clignotent.
- 5) Couper et remettre le contact, les clignotants clignotent 2 fois.
- 6) Le voyant clignote **1 fois** rapidement. Appuyer sur la petite touche pour activée la fonction (le voyant clignote **1 fois** de manière longue).
- 7) Appuyer sur la grosse touche. Le voyant clignote **2 fois** rapidement. Appuyer sur la petite touche pour activée la fonction (le voyant clignote **2 fois** de manière longue).
- 8) Fermez le capot, Couper le contact et fermer la porte.

Pour plus d'informations veuillez vous referez au manuel utilisateur aux pages 22 et 23