

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

VOLUME DU BUZZER ALARME GLOBE 3800

Attention!

Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.

Le code PIN standard est 1111, il est important de le changer. Veillez à prendre un code facilement mémorable (carte bleu, Téléphone, etc..)

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant la porte.

- 1) Désactiver le système
- 2) **Ouvrir la porte et le capot moteur**
- 3) Mettre le contact
- 4) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au premier chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le PREMIER CHIFFRE du code .
- 5) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au deuxième chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le DEUXIEME CHIFFRE du code .
- 6) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au troisième chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le TROISIEME CHIFFRE du code .
- 7) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au quatrième chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le QUATRIEME CHIFFRE du code.
- 8) Si le code est reconnu le LED et les clignotants clignent.
- 9) Appuyer sur le bouton du panneau de contrôle **brièvement**, le volume du buzzer **augmentera**.
- 10) Appuyer sur le bouton du panneau de contrôle **longuement**, le volume du buzzer **diminuera**.
- 11) Couper le contact, fermez la porte, le capot pour sortir de programmation.