


ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


5460 + BRIDGE

Branchement avec alarme BRIDGE de l'hyper fréquence 5460



GRIS (Détection Négative) —●— BLANC (Déclenchement Négatif)
 MARRON (Négatif alarme en veille) —●— ROUGE (Alimentation, polarité négative)
 ROUGE (+12 V) —●— MARRON (Alimentation, polarité positive)

Branchement avec autre alarme:



GRIS (Détection Négative, fil de la périmétrie) —●— BLANC (Déclenchement Négatif)
 MARRON (Négatif alarme en veille) —●— ROUGE (Alimentation, polarité négative)
 ROUGE (+12 V) —●— MARRON (Alimentation, polarité positive)