

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

PERSONNALISATION **DU SON SIRENE** **SUR ALARME GLOBE**

Attention!

Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant le capot.

- 1) Désactivez le système.
- 2) Ouvrir le Capot et la porte.
- 3) Mettre le contact.
- 4) Appuyez sur la grosse touche de la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs directions clignotent.
- 5) Couper et remettre le contact, les clignotants clignotent 1 fois.
- 6) Couper et remettre le contact à nouveau, les clignotants clignotent 2 fois.
- 7) Couper et remettre le contact à nouveau, les clignotants clignotent 3 fois.
- 8) Couper et remettre le contact à nouveau, les clignotants clignotent 4 fois.
- 9) Appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **2 fois** de manière **rapide**.
- 10) Appuyer sur la grosse touche, le voyant clignote 3 fois.
- 11) Le voyant clignote **3 fois** (monotone fixe), Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la fonction. (clignotement **long** = **activé**) (clignotement **rapide** = **désactivé**)
- 12) Le voyant clignote **4 fois** (monotone alterné) Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la fonction. (clignotement **long** = **activé**) (clignotement **rapide** = **désactivé**)
- 13) Le voyant clignote **5 fois** (deux tons) Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la fonction. (clignotement **long** = **activé**) (clignotement **rapide** = **désactivé**)
- 14) Le voyant clignote **6 fois** (modulé) Appuyer sur la touche B pour activé ou désactiver la fonction. (clignotement **long** = **activé**) (clignotement **rapide** = **désactivé**)
- 15) Fermez le capot, Couper le contact et fermer la porte.

Pour plus d'informations veuillez vous référer au manuel utilisateur aux pages 22 et 23