

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

ANTI-DISTRACTION avec CODE PERSONNEL (CODE PIN)

Attention!

Entre chaque opération vous avez maximum 7 secondes; ce délais écoulé vous devez attendre 10 secondes et reprendre la procédure au point 2.

Si le système a été commandé plus de 20 fois avec la radiocommande le Code Installateur (1-1-1-1) n'est plus exploitable, il est donc nécessaire d'utiliser le CODE PERSONNEL (CODE PIN) que vous trouvez sur une étiquette collée à l'arrière de la notice de montage ou sur la "CARD" .

Procurez vous ce code avant de commencer l'installation.

- 1) Désactiver le système
 - 2) Mettre le contact trois fois à la suite dans un délais de 7 secondes: la LED s'allume pendant 3 secondes
 - 3) Quand la Led s'éteint mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 1er chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
 - 4) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 2eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
 - 5) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 3eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
 - 6) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 4eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
 - 7) Mettre le contact: la LED est fixe.
 - 8) Appuyer sur la touche A (la plus grande) de la radiocommande pendant 5 secondes, la LED clignote 1 fois lentement, puis 1 fois rapidement de façon répété.
 - 9) Enlever le contact puis le remettre, la LED clignote 2 fois lentement , puis 1 fois rapidement de façon répété.
 - 10) Appuyer sur la touche A (la grande) pour faire clignoter la Led 2 fois rapidement de façon répété; appuyé encore une fois pour faire clignoter 3 fois la Led, et ainsi de suite jusqu'à quand la Led clignote **7 fois rapidement** de façon répétée (vous êtes sur la ligne F7 du Tableau Mode).
 - 11) Appuyer sur la touche B (la petite). La Led clignote **7 fois lentement** de façon répétée (la programmation de la configuration F7 est confirmée)
 - 12) Enlever le contact puis le remettre, la LED clignote 3 fois lentement , puis 1 fois rapidement de façon répété.
- Enlever le contact : Attendre 10 secondes, puis tester le fonctionnement de l'antidistraktion (voir page 18 du manuel).

Pour plus de renseignements consulter le manuel aux pages 18-48-49-50-51.