

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

## **TEMPORISATION FERMETURE 24sec. (CONFORT VITRES)** **avec CODE INSTALLATEUR**

### **Attention!**

Entre chaque opération vous avez maximum 7 secondes; ce délais écoulé vous devez attendre 10 secondes et reprendre la procédure au point 2.

Le CODE INSTALLATEUR est valable seulement si le système n'a pas été commandé plus de 20 fois avec la radiocommande. En cas contraire remplacer le CODE INSTALLATEUR par le CODE PERSONNEL ( CODE PIN ) toujours actif.

- 1) Désactiver le système
- 2) Mettre le contact trois fois à la suite dans un délais de 7 secondes: la LED s'allume pendant 3 secondes
- 3) Quand la Led s'éteint mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact ( 1er chiffre du CODE INSTALLATEUR )
- 4) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (2eme chiffre du CODE INSTALLATEUR )
- 5) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (3eme chiffre du CODE INSTALLATEUR )
- 6) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (4eme chiffre du CODE INSTALLATEUR )
- 7) Mettre le contact, insérer la clé électronique : la LED est fixe.
- 8) Appuyer sur la touche A ( la plus grande ) de la radiocommande pendant 5 secondes, la LED clignote 1 fois lentement (vous êtes dans le Tableau Mode, voir page 18 du manuel d'installation), puis elle clignote 1 fois rapidement de façon répété.
- 9) Appuyer sur la touche A ( la grande) pour faire clignoter la Led 2 fois rapidement de façon répété; appuyé encore une fois pour faire clignoter 3 fois la Led, et ainsi de suite jusqu'à quand la Led clignote **7 fois rapidement** de façon répétée (vous êtes sur la ligne G du Tableau Mode).
- 10) Appuyer sur la touche B (la petite). La Led clignote **7 fois lentement** de façon répétée (la programmation de la configuration G est confirmée)
- 11) Enlever le contact : Attendre 10 secondes, puis tester le fonctionnement de la temporisation.

**Pour plus de renseignements consulter le manuel aux pages 16-17-18-19.**