

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

ACTIVATION/DESACTIVATION DE L'ANTI AGRESSION DES PORTE SUR ALARME GLOBE

Attention!

Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant le capot.

- 1) Désactivez le système.
- 2) Ouvrir le Capot et la porte.
- 3) Mettre le contact.
- 4) Appuyez sur la grosse touche de la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs directions clignotent.
- 5) Couper et remettre le contact, les clignotants clignotent 1 fois.
- 6) Couper et remettre le contact à nouveau, les clignotants clignotent 2 fois.
- 7) Couper et remettre le contact à nouveau, les clignotants clignotent 3 fois.
- 8) Appuyer sur la **grosse** touche **6 Fois** de suite.
- 9) Appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **7 fois** de manière **longue** pour signaler que la fonction anti agression manuelle est **activée**.
- 10) Ou appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **7 fois** de manière **rapide** pour signaler que la fonction anti agression manuelle est **désactivée**.
- 11) Appuyer sur la **grosse** touche **1 Fois**, le voyant clignote **8 fois**, pour sélectionner la mise en route de la coupure moteur de l'anti agression.
- 12) Appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **8 fois** de manière **longue** pour signaler que la mise en route de la coupure moteur est **activée**.
- 13) Appuyer sur la petite touche, le voyant clignote **8 fois** de manière **rapide** pour signaler que la mise en route de la coupure moteur est **désactivée**.
- 14) Fermez le capot, Couper le contact et fermer la porte.

Pour plus d'informations veuillez vous référer au manuel utilisateur aux pages 22 et 23