

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

## CLES ELECTRONIQUES PAGE 1 de 1

### PROGRAMMATION DES CLES ELECTRONIQUE COBRA ART.144

**ATTENTION ! : Les clés électronique ne peuvent être montées uniquement que sur les produits portant la référence 4C0144 Axx**


En cas de perte, de vol, ou de mauvais fonctionnement de l'ancienne clé, effectuer la procédure suivante pour activer la nouvelle.

#### Remarques:

- Pour commander une nouvelle clé, indiquer uniquement la référence suivante: **RVO937STSTA** (il n'y a pas de code).
- Le système reconnaît deux clés au maximum (ce qui porte le nombre d'utilisateur maximum à deux). Si l'on essaie de programmer une troisième clé, une des deux autres ne sera plus acceptée par l'antidémarrage.
- Immédiatement après l'installation il peut être nécessaire de reprogrammer une des deux clés, si celle-ci ne fonctionne pas.


#### Procédure AUTO APPRENTISSAGE:

- ☛ Début de la procédure: Mettre le contact 3 fois à la suite dans un délais de 7 secondes maximum.
- ☛ Mettre le contact.
- ☛ Faire contact avec la première clé 3 fois de suite. Le voyant (LED) clignote à chaque insertion de la clé.




- ☛ Le voyant s'allume en fixe.

- ☛ Insérer la **première clé** pendant une seconde, dans le panneau de contrôle: Le voyant s'éteint pendant une seconde puis se rallume.



- ☛ Insérer la **deuxième clé** pendant une seconde, dans le panneau de contrôle: Le voyant s'éteint pendant une seconde puis se rallume.



- ☛ Fin de la procédure: Couper le contact et essayer a nouveau les deux clés.