

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

BUZZER avec CODE PERSONNEL (CODE PIN)

Attention!

Entre chaque opération vous avez maximum 7 secondes; ce délais écoulé vous devez attendre 10 secondes et reprendre la procédure au point 2.

Si le système a été commandé plus de 20 fois avec la radiocommande le Code Installateur (1-1-1-1) n'est plus exploitable, il est donc nécessaire d'utiliser le CODE PERSONNEL (CODE PIN) que vous trouvez sur une étiquette collée à l'arrière de la notice de montage ou sur la "CARD" .

Procurez vous ce code avant de commencer l'installation.

- 1) Désactiver le système
- 2) Mettre le contact trois fois à la suite dans un délais de 7 secondes: la LED s'allume pendant 3 secondes
- 3) Quand la Led s'éteint mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 1er chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
- 4) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 2eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
- 5) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 3eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
- 6) Mettre le contact et compter un nombre de clignotements de la LED égale au 4eme chiffre du CODE PERSONNEL, couper le contact.
- 7) Mettre le contact: la LED est fixe.
- 8) Appuyer sur la touche A (la plus grande) de la radiocommande pendant 5 secondes, la LED clignote 1 fois lentement , puis 1 fois rapidement de façon répété.
- 9) Enlever le contact puis le remettre, la LED clignote 2 fois lentement , puis 1 fois rapidement de façon répété.
- 10) Enlever le contact puis le remettre, la LED clignote 3 fois lentement de façon répété.
- 11) Appuyer sur la touche A de la radiocommande pour augmenter le son du buzzer, appuyer sur la touche B pour diminuer le volume. (pour supprimer le buzzer appuyez sur la touche B jusqu'à ce que le buzzer arrête de sonner)

Une fois que vous avez atteint le volume désiré, enlever le contact.

Pour plus de renseignements consulter le manuel aux pages 48-49-50-51.